



2 Jahre Garantie / 2 years guarantee

Go[®]
ZORR[®]
Formula

Servicecenter KP-Plattner, Steinbockallee 9, A-6063 Rum

Warnhinweise Warning

Bedienungsanleitung Instruction Manual

- Das Feuerzeug ist für eine zu erwartende Lebensdauer von mind. 5 Jahren hergestellt.
- The lighter is expected to have a durability of 5 years.



Warnung:

- Feuerzeug enthält brennbares Gas unter Druck. Vorsichtig behandeln.
- Beim Anzünden und bei der Flammenregulierung vom Gesicht fernhalten.
- Nicht in der Nähe offener Flammen befüllen.
- Vor Erwärmung über 50°C und längerer Sonneneinstrahlung schützen.
- VON KINDERN FERNHALTEN.
- Nicht durchbohren oder ins Feuer werfen.
- Nie mit dem Feuerzeug spielen.
- Das Feuerzeug ist auf optimale Funktion eingestellt - bitte keine technischen Veränderungen vornehmen.
- Bitte nach dem Gebrauch des Feuerzeuges überzeugen, dass die Flamme völlig erloschen und somit das Brennventil geschlossen ist. Staub und Schmutz können den Schließmechanismus des Feuerzeuges beeinträchtigen.

Gas nachfüllen:

Feuerzeug umgekehrt auf Tischplatte stellen. Universalgas-Ampulle ohne Adapter fest und senkrecht in das Einfüllventil (A) drücken. Nach 10-15 Sekunden ist der Füllvorgang beendet. Nach dem Füllen 10-30 Sekunden warten, dann die Flammenhöhe neu regulieren (siehe nachfolgenden Vermerk).

Flammenverstellung:

Feuerzeug vom Gesicht weghalten und zünden, dann Einstellschraube (B) mit kleinem Schraubenzieher oder der Hand in Richtung (+) drehen um die Flamme zu vergrößern oder in Richtung (-) um die Flamme zu verkleinern.

Warning:

- lighter contains inflammable gas under pressure. Handle carefully.
- Keep lighter away from face when igniting or regulating flame.
- When refilling, keep lighter away from open flame or fire
- Do not heat to a temperature exceeding 50°C and protect against direct exposure to the sun.
- KEEP WELL OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- Do not pierce the lighter or throw into fire.
- Never play with lighter.
- lighter has been adjusted to perfect functioning - do not make technical changes.
- Having used the lighter, check that the flame is completely extinguished, i.e. that the burner valve is tightly closed. Dust and dirt can impair the lighter.

Refilling with gas:

Place the lighter upside down on a table. Then insert universal gas container without adapter firmly and vertically into the filler valve (A), press down. The tank will be filled after 10-15 seconds. Now wait 10-30 seconds before adjusting the flame height anew (see under flame height regulation).

Flame height regulation:

Keep the lighter away from your face, push the lever (B) to light, then turn the adjusting ring with a thin screwdriver to the left (+) to increase, or to the right (-) to decrease the flame.