



PAN Allrounder 200AD



MANUAL

<https://pancontrol.at/downloads/A2AD>



KRYSTUFEK GmbH & Co KG

📍 A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
☎ +43 1 616 40 10 - 0
➡ office@krystufek.at
🌐 www.pancontrol.at

© 06/ 2026
KRYSTUFEK GmbH & Co KG
Alle Rechte vorbehalten.
All rights reserved.



Deutsch Detaillierte Informationen zur Bedienung sowie technische Daten finden Sie unter dem Link oder dem QR-Code in der ersten Spalte dieser Bedienungsanleitung. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung auch gerne in gedruckter Form zu.

Bosanski / Crnogorski / Hrvatski Detaljne informacije o usluga kao i tehnički podaci mogu se pronaći ispod veze ili QR koda u prvom stupcu ovog korisničkog priručnika. Na zahtjev ćemo vam poslati upute za uporabu u tiskanom obliku.

Български Подробна информация за работата, както и технически данни могат да бъдат намерени под връзката или QR кода в първата колона на това ръководство за потребителя. При поискване ще ви изпратим инструкции за работа в печатна форма.

Čeština Podrobné informace o provozu a technické údaje naleznete pod odkazem nebo QR kódem v prvním sloupci této uživatelské příručky. Na vyžádání vám zašleme návod k obsluze v tištěné podobě.

Dansk Detaljerede oplysninger om drift samt tekniske data kan findes under linket eller QR-koden i første kolonne i denne brugervejledning. På forespørgsel sender vi dig også gerne betjeningsvejledning i trykt form.

Ελληνικά Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία καθώς και τεχνικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο ή στον κωδικό QR στην πρώτη στήλη αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Κατόπιν αιτήματος, θα χαρούμε επίσης να σας στείλουμε τις οδηγίες λειτουργίας σε έντυπη μορφή.

English Detailed information on operation as well as technical data can be found under the link or the QR code in the first column of this user manual. On request, we will send you the manual in printed form.

Español La información detallada sobre el funcionamiento, así como los datos técnicos, se pueden encontrar en el enlace o en el código QR en la primera columna de este manual de usuario. A petición, le enviaremos las instrucciones de funcionamiento en forma impresa.

Français Vous trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement ainsi que les données techniques sous le lien ou le code QR dans la première colonne de ce manuel d'utilisation. Sur demande, nous vous enverrons le manuel d'utilisation en version imprimée.

Italiano Informazioni dettagliate sul funzionamento e dati tecnici sono disponibili sotto il link o il codice QR nella prima colonna di questo manuale utente. Su richiesta, ti invieremo le istruzioni per l'uso in forma stampata.

Magyar A működésre vonatkozó részletes információk, valamint a műszaki adatok megtalálhatók a felhasználói kézikönyv első oszlopában található link vagy QR-kód alatt. Kérésre nyomtatott formában elküldjük Önnek a használati utasítást.

Nederlands Gedetailleerde informatie over de bediening en technische gegevens vindt u onder de link of de QR-code in de eerste kolom van deze gebruikershandleiding. Op verzoek sturen wij u de gebruiksaanwijzing in gedrukte vorm toe.

Norsk Detaljert informasjon om drift samt tekniske data finner du under lenken eller QR-koden i den første kolonnen i denne brukerhåndboken. På forespørsel sender vi deg også gjerne bruksanvisningen i trykt form.

Polski Szczegółowe informacje dotyczące obsługi oraz dane techniczne można znaleźć pod linkiem lub kodem QR w pierwszej kolumnie niniejszej instrukcji obsługi. Na życzenie wyślemy Ci instrukcję obsługi w formie drukowanej.

Português Informações detalhadas sobre a operação, bem como dados técnicos podem ser encontrados no link ou no código QR na primeira coluna deste manual do usuário. A pedido, também teremos o maior prazer em enviar-lhe as instruções de operação em forma impressa.

Română Informații detaliate despre funcționare, precum și date tehnice pot fi găsite la linkul sau codul QR din prima coloană a acestui manual de utilizare. La cerere, vă vom trimite instrucțiunile de utilizare în formă tipărită.

Shqip Me kërkesë, ne gjithashtu do të jemi të lumtur t'ju dërgojmë udhëzimet e operimit në formë të shtypur. Me kërkesë, ne gjithashtu do të jemi të lumtur t'ju dërgojmë udhëzimet e operimit në formë të shtypur.

Slovenščina Podrobne informacije o delovanju in tehnične podatke najdete pod povezavo ali QR kodo v prvem stolpcu tega priročnika za uporabo. Na zahtevo vam bomo poslali navodila za uporabo v tiskani obliki.

Slovenský Podrobné informácie o prevádzke, ako aj technické údaje nájdete pod odkazom alebo QR kódom v prvom stĺpci tejto používateľskej príručky. Na požiadanie Vám zašleme návod na obsluhu v tlačenej podobe.

Српски Детаљне информације о раду као и техничке податке можете пронаћи испод линка или QR кода у првој колони овог корисничког приручника. На захтев, такође ћемо вам радо послати упутства за рад у штампаном облику.

Suomi Yksityiskohtaiset tiedot käytöstä sekä tekniset tiedot löytyvät linkistä tai QR-koodista tämän käyttöohjeen ensimmäisestä sarakeesta. Pyynnöstä lähetämme mielellämme myös käyttöohjeet painetussa muodossa.

Svenska Detaljerad information om drift samt tekniska data finns under länken eller QR-koden i den första kolumnen i denna bruksanvisning. På begäran skickar vi bruksanvisningen i tryckt form.

Türkçe Ayrıntılı kullanım talimatları ve teknik veriler, bu kullanım kılavuzunun ilk sütunundaki bağlantı veya QR kodu aracılığıyla bulunabilir. Ayrıca, talep üzerine kullanım kılavuzunun basılı bir kopyasını da size göndermekten memnuniyet duyarız.

العربية يمكن العثور على معلومات مفصلة حول التشغيل بالإضافة إلى البيانات الفنية تحت الرابط أو رمز الاستجابة السريعة في العمود الأول من دليل المستخدم هذا. عند الطلب ، يسعدنا أيضا أن نرسل لك تعليمات التشغيل في شكل مطبوع.

Deutsch Bedienungsanleitung PAN Allrounder 200AD Strom- / Spannungsprüfer

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Transportbeschädigungen und Vollständigkeit.

- Messgerät
- Prüfkabel (mit Schutzkappe)
- Kontakthülsen Ø 4 mm
- Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um eine sichere Benutzung des Gerätes zu gewährleisten, befolgen Sie bitte alle Sicherheits- und Bedienungshinweise in dieser Anleitung.

- Das Gerät ist nur zur Verwendung durch qualifiziertes Personal und in Übereinstimmung mit den relevanten Bestimmungen für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen vorgesehen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Prüfkabel und Gerät unbeschädigt sind und einwandfrei funktionieren. (z.B. an bekannten Spannungsquellen)
- Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden, wenn das Gehäuse oder die Prüfkabel beschädigt sind, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen, wenn keine Funktion angezeigt wird oder wenn Sie vermuten, dass etwas nicht in Ordnung ist.
- Wenn die Sicherheit des Anwenders nicht garantiert werden kann, muss das Gerät außer Betrieb genommen und gegen Verwendung geschützt werden.
- Legen Sie niemals Spannungen oder Ströme an das Messgerät an, welche die am Gerät angegebenen Maximalwerte überschreiten.
- Berühren Sie niemals leitende Bauteile oder blanke Drähte.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an Spannungen über 60V DC, 30V AC (RMS) oder 42V AC (Spitzenwert) arbeiten. Diese Spannungen können lebensgefährlich sein!
- Verwenden Sie das Gerät in keiner höheren Kategorie als zugelassen.
- Führen Sie bei jeder Inbetriebnahme einen Funktionstest durch.
- Beim Benutzen dieses Geräts dürfen die Prüfkabel nur an den Griffen hinter dem Fingerschutz berührt werden – die Prüfspitzen nicht berühren!
- Erden Sie sich niemals beim Durchführen von elektrischen Messungen. Berühren Sie keine freiliegenden Metallrohre, Armaturen usw., die ein Erdpotential besitzen könnten. Erhalten Sie die Isolierung Ihres Körpers durch trockene Kleidung, Gummischuhe, Gummimatten oder andere geprüfte Isoliermaterialien.
- Platzieren Sie das Gerät so, dass das Betätigen von Trenneinrichtungen zum Netz nicht erschwert wird.
- Bevor Sie Ströme mit der Zange messen, entfernen Sie die Prüfkabel vom Gerät.
- Wenn 'Batterie schwach' angezeigt wird, erneuern Sie bitte sofort die Batterie.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und entfernen Sie die Prüfkabel von allen Spannungsquellen, bevor Sie das Gerät zum Austauschen der Batterie oder der Sicherung öffnen.
- Verwenden Sie das Gerät nie mit offenem Gehäuse, Batterie- oder Sicherungsfach.
- Messen Sie keine Spannungen, während auf dem Schaltkreis ein Motor ein- oder ausgeschaltet wird. Das kann zu großen Spannungsspitzen und damit zur Beschädigung des Messgeräts führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe starker Magnetfelder (z.B. Schweißtrafo), da diese die Anzeige verfälschen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, in feuchter Umgebung oder in Umgebungen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie das Gerät keinesfalls in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direkter Sonnenbestrahlung.

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie.
- Wenn das Gerät modifiziert oder verändert wird, ist die Betriebssicherheit nicht länger gewährleistet. Zudem erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Bedienung

- Beachten Sie unbedingt die Allgemeinen Sicherheitshinweise!
- Schalten Sie das Messgerät stets aus (OFF), wenn Sie es nicht benutzen.

Instandhaltung

Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden.

Reinigung

Bei Verschmutzung reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Haushaltsreiniger. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät dringt! Keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!

Gewährleistung und Ersatzteile

Für dieses Gerät gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum (lt. Kaufbeleg).

Reklamationsabwicklung

Informationen finden Sie unter:

www.pancontrol.at/complaints

Bei Bedarf an Ersatzteilen sowie bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an:

www.pancontrol.at

EU - Konformitätserklärung:

www.pancontrol.at/downloads

Änderungen in Folge der technischen Entwicklung, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Bosanski / Crnogorski / Hrvatski

Upute za uporabu
PAN Allrounder 200AD
Struja- / Ispitivača napona

Obim isporuke

Molimo Vas da nakon raspakiranja provjerite potpunost obima isporuke kao i oštećenja uslijed transporta.

- Mjerni instrument
- Ispitni kabel (s Zaštitna kapa)
- Kontaktne čahure Ø 4 mm
- Upute za uporabu

Opće sigurnosne napomene

Kako bi se zajamčilo sigurno korištenje proizvoda, molimo Vas da slijedite sve sigurnosne napomene i sve napomene u svezi rukovanja u ovim uputama.

- Uređaj je namijenjen samo za korištenje od strane kvalificiranog osoblja iu skladu s relevantnim propisima za siguran rad na električnim sustavima.
- Prije bilo kakve primjene provjerite jesu li kabel za ispitivanje i uređaj u besprijekornom stanju, te da li funkcioniraju besprijekorno. (pr. na poznatim izvorima napona).
- Uređaj se ne smije koristiti ako su kućište ili kabeli za ispitivanje oštećeni, ako su jedna ili više funkcija otkazale, kada se ne prikazuje nijedna funkcija ili kada sumnjate da nešto nije u redu.
- Ako se ne može jamčiti sigurnost korisnika, uređaj se mora staviti van pogona i zaštititi od neovlaštenog korištenja.
- Nikada na mjerni uređaj nemojte dovoditi napon ili struju koja prekoračuje maksimalne vrijednosti navedene na uređaju.

- Nikada ne dodirujte vodljive dijelove ili gole žice.
- Budite pažljivi kada radite na naponima iznad 60V DC, 30V AC (RMS) ili 42V AC (vršne vrijednosti). Ove napetosti mogu biti opasne po život!
- Nemojte koristiti uređaj u višoj kategoriji od dopuštene.
- Izvršite funkcionalni test svaki put kada je ispitivač napona naručio.
- Prilikom korištenja ovog uređaja, kabeli za ispitivanje se smiju dodirnuti samo na ručicama iza zaštiťet za prste – ne dodirivati ispoitne vrhove!
- Pri provođenju električnih mjerenja nemojte uzemljivati. Nemojte dodirivati slobodne metalne cijevi, armature itd., koji mogu imati potencijal zemlje. Održavajte izolaciju vašeg tijela suhom odjećom, gumenim cipelama, gumenim prostirkama i drugim ispitanim izolacijskim materijalima.
- Postavite uređaj na takav način da ga je moguće odvojiti od mreže u bilo kojem trenutku.
- Prije mjerenja struja klijешtima uklonite ispitne kabele s uređaja.
- Ako se 'Nisko baterija', odmah obnoviti akumulator.
- Uvijek isključите aparat i izvadite test vodi iz svih napona izvora prije otvaranja uređaja za zamjenu baterija ili osigurač.
- Nikada nemojte koristiti uređaj s otvorenim kućiщем, baterijom ili odjeljkom s osiguračима.
- Nemojte mjeriti napone, dok se motor ukljучује или isključuje u preklopnom krugu. To može dovesti do velikih vršnih vrijednosti napona, a time i do оštećenja mjernог uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini jakih magnetnih polja (pr. trafo za zavarivanje), jer ona mogu negativno utjecati на приказ.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vlažnoj okolini, ili u okolinama koje su izložene jakim promjenama temperature.
- Nikada ne koristите uređaj u eksplozivnom okruženju.
- Nemojte ostavljati uređaj na izravnom sunčevom zračenju.
- Ako ne koristите uređaj дуže vrijeme, изvadite bateriju.
- Ako se uređaj modificira ili izmijeni, onda se više ne može jamčiti sigurnost rada. Osim toga prestaje vrijediti svako jamstveno право.

Rukovanje

- Budite свjesni općih sigurnosnih napomene!
- Uvijek isključите (OFF) mjerni uređaj, ako ga ne koristите.

Popravci

Popravke na ovom uređaju smije изvoditi samo kvalificirano стручно особље.

Čišćenje

U slučaju prljanja, očistite uređaj vlažnom krpom i s malo običnog sredstva за чišćenje. Vodite računa da u uređaj ne prođe nikakva tekućина! Nemojte koristiti agresivna sredstva за чišćenje нити otapala!

Jamstvo i rezervni dijeloviJamstvo i rezervni dijelovi

Za ovaj uređaj vrijedi zakonsko jamstvo od 2 godine, počev od dana kupnje (na računу).

Rješavanje pritužbi

Informacije možete pronaći na:

www.pancontrol.at/complaints
U slučaju potrebe за rezervnim dijelovima, te u slučaju pitanja ili problema, obratite se vašem stručnom trgovcu ili na adresu:
www.pancontrol.at
 Izjava o sukladnosti EU:
www.pancontrol.at/downloads
Promjene kao rezultat tehničkog razvoja, pogreške i pogreške pri ispisu pridržana.

Български
Ръководство за употреба
PAN Allrounder 200AD
Ток- / Тестер за напрежение
Комплект на доставката
Моля, след разопаковането проверете дали е пълен комплектът на доставката и дали няма транспортни повреди.
- Измервателен уред - Измервателни кабели (с Защитна капачка) - Контактни втулки Ø 4 мм - Ръководство за употреба

Инструкции за безопасност

За да се гарантира безопасно използване на уреда, моля следвайте всички указания за безопасност и за употреба от настоящото ръководство.

- Уредът е предназначен само за използване от квалифициран персонал и в съответствие със съответните разпоредби за безопасна работа по електрически системи.
- Преди употреба се уверете, че измервателните проводници и уредът не са повредени и функционират надлежно. (напр. с помощта на познати източници на напрежение).
- Уредът не бива да се използва, ако корпусът или пробните кабели са повредени, ако една или повече функции отказват, когато не се показва нито една функция или когато се съмнявате, че нещо не е в ред.
- Когато безопасността на ползвателя не може да се гарантира, уредът трябва да се изключи и да се защити срещу използване.
- Никога не прилагайте към измервателния уред напрежение или ток, които превишават посочените на уреда максимални стойности.
- Никога не докосвайте компонентите на обтягането или голите жици.
- Бъдете внимателни, когато работите на напрежения над 60V DC, 30V AC (RMS) или 42V AC (пикови). Тези напрежения могат да бъдат животозастрашаващи!
- Не използвайте устройството в по-висока категория от допустим.
- Извършване на функционален тест всеки път, когато тестер напрежение е възложено.
- При използване на този уред пробните проводници да се докосват само за дръжките зад предпазителя за пръстите, не докосвайте пробните сонди!
- Никога не се заземявайте при извършване на електрически измервания. Не докосвайте свободно стоящи метални тръби, арматури и пр., които биха могли да имат земен потенциал. Запазете izolацията на Вашето тяло със сухо облекло, гумени обувки, гумени подложки или други проверени изолиращи материали.
- Поставете устройството по такъв начин, че да е възможно да го изключите от електрическата мрежа по всяко време.
- Преди измерване на токове с клещи, извадете кабелите за изпитване от устройството.
- Ако се покаже 'изтощена батерия', моля, подновете батерията незабавно.
- Винаги изключвайте уреда и премахнете тест води от всички източници на напрежение преди отваряне на устройството да обменят батерията или предпазител.
- Никога не използвайте устройството с отворен корпус, батерия или отделение за предпазител.
- Не измервайте напрежения, докато в комутируемата верига се включва или изключва двигател. Това може да доведе до големи пикове в напрежението и оттам до повреда на измервателния уред.
- Не използвайте уреда близо до силни магнитни полета (напр. заваръчен трансформатор), защото те могат да изкривят показанието.
- Не използвайте уреда на открито, във влажна среда или в среди, които са изложени на силни колебания на температурата.
- Никога не използвайте устройството във взривоопасна среда.

- Не съхранявайте уреда на място с директно слънчево облъчване.
- Когато уредът не се използва по-дълго време, изваждайте батерията.
- Ако уредът се модифицира или измени, експлоатационната безопасност вече не е гарантирана. Освен това отпадат всички претенции за гаранция или гаранционно обслужване.

Работа с уреда

- Бъдете наясно с общите инструкции за сигурността!
- Винаги изключвайте измервателния уред (OFF), когато не го използвате.

Техническо обслужване

Ремонти на този уред могат да се извършват само от квалифицирани специалисти.

Почистване

При замърсяване почиствайте уреда с влажна кърпа и с малко домакински почистващ препарат. Внимавайте в уреда да не попадне течност! Да не се използват агресивни почистващи препарати или разтворители!

Гаранция и резервни части

За този уред важи законовият гаранционен срок от 2 години от датата на закупуването (съгласно документа за покупката).

Разглеждане на жалби

Информация може да бъде намерена на:

www.pancontrol.at/complaints
www.pancontrol.at
Декларация за съответствие на EC:
www.pancontrol.at/downloads
Промени в резултат на техническото развитие, както и Грешки и грешки при печат запазени.

Čeština
 Návod k obsluze
PAN Allrounder 200AD
Proud- / Tester napětí
Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte prosím rozsah dodávky z hlediska poškození při přepravě a kompletnosti.
- Měřicí přístroj - Zkušební kabel (s Ochranné víčko) - Kontaktní pouzdra Ø 4 mm - Návod k obsluze

Všeobecné bezpečnostní pokyny

K zaručení bezpečného používání přístroje, dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze, uvedené v tomto návodu.

- Zařízení je určeno pouze pro použití kvalifikovaným personálem a v souladu s příslušnými předpisy pro bezpečnou práci na elektrických systémech.
- Před použitím zkontrolujte, že jsou zkušební kabel a přístroj nepoškozeny, a že bezvadně fungují. (např. na známém zdroji napětí).
- Přístroj se nesmí použít, pokud je poškozený kryt nebo nejsou v pořádku zkušební kabely, pokud vypadává jedna nebo více funkcí, když není indikována žádná funkce nebo když se domníváte, že něco není v pořádku.

- Jestliže není možno zaručit bezpečnost uživatele, musí se přístroj vyřadit z provozu a zajistit proti použití.
- Nepřipojujte měřicí přístroj nikdy k napětí nebo proudu, pokud jsou překročeny maximální hodnoty udané na přístroji.
- Nikdy se nedotýkejte vodivých částí nebo holých drátů.
- Buďte opatrní při práci s napětím nad 60V DC, 30V AC (RMS) nebo 42V AC (Maximální hodnota). Toto napětí může být životu nebezpečné!
- Nepoužívejte zařízení v žádné vyšší kategorii, než je povoleno.
- Proveďte funkční zkoušku pokaždé, když je Tester napětí uveden do provozu.
- Při používání tohoto přístroje se smí zkušební kabely uchopit pouze za koncovky před ochranou prstů – zkušebních hrotů se nedotýkejte!
- Při provádění elektrických měření zajistěte, abyste nikdy nebyli uzemněni. Nedotýkejte se volně ležících kovových trubek, armatur atd., které mohou být uzemněné. Zajistěte si odizolování Vašeho těla pomocí suchého oděvu, gumové obuvi, gumových rohoží nebo jiných odzkoušených izolačních materiálů.
- Umístěte zařízení tak, aby bylo možné jej kdykoli odpojit od elektrické sítě.
- Před měřením proudů kleštěmi vyjměte zkušební kabely ze zařízení.
- Je-li zobrazena 'vybitá baterie', ihned ji prosím obnovte.
- Vždy spotřebič vypněte a vyjměte testovací kabely ze všech zdrojů napětí před otevřením zařízení vyměnit baterii nebo pojistku.
- Nikdy nepoužívejte zařízení s otevřeným krytem, baterií nebo pojistkovou příhrádkou.
- Napětí nemějte, pokud je v elektrickém obvodu zapínán nebo vypínán motor. To může vést k velkým napětovým špičkám, a tím k poškození měřicího přístroje.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti silného magnetického pole (např. svařovací transformátor), protože by mohly být indikované hodnoty olivněny.
- Přístroj nepoužívejte venku, ve vlhkém prostředí nebo v prostředí se silným kolísáním teploty.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Přístroj neskladujte na místech s přímým slunečním ozářením.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odstraňte baterie.
- Pokud se na přístroji provedou úpravy nebo změny, není již zaručena provozní bezpečnost. K tomu zaniká veškeré ručení a záruční nároky.

Užívání

- Uvědomte si všeobecné bezpečnostní pokyny!
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte (OFF).

Údržba

Opravy tohoto přístroje smí zásadně provést pouze kvalifikovaný odborný personál.

Čištění

Při znečištění očistěte přístroj vlhkým hadrem a trochou saponátu. Dejte pozor, aby do přístroje nevníkla žádná kapalina! Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla!

Záruka a náhradní díly

Pro tento přístroj platí zákonná záruka 2 let od data nákupu (dle dokladu o zaplacení).

Vyřizování stížností

Informace naleznete na adrese:

www.pancontrol.at/complaints
www.pancontrol.at
Při potřebě náhradních dílů, jakož i dotazech nebo problémech se prosím obraťte na Vašeho specializovaného prodejce nebo na:

Prohlášení o shodě EU:

www.pancontrol.at/downloads
Brugsanvisning
PAN Allrounder 200AD
Strøm- / Spænding Tester

Leveringens omfang

Efter udpakning skal du kontrollere leveringsomfanget for transportskader og fuldstændighed.

- Måleenapparat
- Testkabler (med Beskyttelseshætte)
- Kontaktmuffer Ø 4 mm
- Brugsanvisning

Generelle sikkerhedsinstruktioner

For at sikre sikker brug af enheden skal du følge alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner i denne vejledning.

- Apparatet er kun beregnet til brug af kvalificeret personale og i overensstemmelse med de relevante forskrifter for sikkert arbejde på elektriske systemer.
- Før brug skal du sørge for, at testkablet og enheden er ubeskadiget og fungerer korrekt. (f.eks. ved kendte spændingskilder)
- Brug ikke enheden, hvis huset eller testkablerne er beskadiget, hvis en eller flere funktioner svigter, hvis der ikke vises nogen funktion, eller hvis du har mistanke om, at der er noget galt.
- Hvis brugerens sikkerhed ikke kan garanteres, skal udstyret tages ud af drift og beskyttes mod brug.
- Anvend aldrig spændinger eller strømme på måleren, der overstiger de maksimale værdier, der er angivet på enheden.
- Rør aldrig ved ledende komponenter eller bare ledninger.
- Vær forsigtig, når du arbejder på spændinger over 60V DC, 30V AC (RMS) eller 42V AC (peak). Disse spændinger kan være livstruende!
- Brug ikke enheden i en højere kategori end tilladt.
- Udfør en funktionstest, hver gang du tager den i brug.
- Når du bruger denne enhed, må testkablerne kun berøres af håndtagene bag fingerbeskyttelsen - rør ikke ved testproberne!
- Jordforbindelse aldrig dig selv, når du foretager elektriske målinger. Rør ikke ved udsatte metalrør, fittings osv., som kan have et jordpotentiale. Oprethold isoleringen af din krop gennem tørt tøj, gummisko, gummimåtter eller andre testede isoleringsmaterialer.
- Placer enheden på en sådan måde, at det er let at slukke for lysnettet.
- Før du måler strømme med klemmen, skal du fjerne testkablerne fra enheden.
- Hvis 'Battery Low' vises, skal du straks udskifte batteriet.
- Sluk altid for enheden, og fjern testkablerne fra alle strømkilder, før du åbner enheden for at udskifte batteriet eller sikringen.
- Brug aldrig apparatet med etuiet, batterirummet eller sikringsrummet åbent.
- Mål ikke spændinger, mens en motor tændes eller slukkes på kredsløbet. Dette kan føre til store spændingsspidser og dermed beskadigelse af måleenheden.
- Brug ikke enheden i nærheden af stærke magnetfelter (f.eks. svejsetransformatorer), da disse kan forvrænge displayet.
- Brug ikke apparatet udenørs, i fugtige omgivelser eller i omgivelser, der er udsat for alvorlige temperatursvingninger.
- Brug ikke apparatet i et potentielt eksplosivt miljø.
- Opbevar ikke enheden i direkte sollys.
- Hvis du ikke bruger enheden i lang tid, skal du fjerne batteriet.
- Hvis enheden ændres, er driftssikkerheden ikke længere garanteret. Derudover er alle garantikrav ugyldige.

Declaración de conformidad de la UE:

www.pancontrol.at/downloads

Cambios como resultado del desarrollo técnico, así como errores e errores de impresión reservados.

Français
Manuel d'instructions
PAN Allrounder 200AD
Courant- / Testeur de tension

Contenu de la livraison

Veuillez vérifier au déballage de votre commande qu'elle n'a pas subi de dommages et qu'elle est bien complète.Veuillez vérifier au déballage de votre commande qu'elle n'a pas subi de dommages et qu'elle est bien complète.

- Appareil de mesure
- Câble de contrôle (avec Housse de protection)
- Manchons de contact Ø 4 mm
- Manuel d'instructions

Consignes générales de sécurité

En vue de manipuler l'appareil en toute sécurité, nous vous prions de respecter les consignes de sécurité et d'utilisation figurant dans le présent manuel.

- L'appareil est destiné uniquement à être utilisé par du personnel qualifié et conformément aux réglementations en vigueur pour un travail en toute sécurité sur les installations électriques.
- Assurez vous, avant l'utilisation, que les câbles de contrôle et l'appareil ne sont pas endommagés et qu'ils fonctionnent parfaitement. (par ex. sur des sources de courant connues).
- L'appareil ne peut pas être utilisé si le boîtier ou le câble de contrôle est endommagé, si une ou plusieurs fonctions sont défaillantes, si aucune fonction n'est affichée ou si vous soupçonnez un problème quelconque.
- Quand la sécurité de l'utilisateur ne peut être garantie, il convient de mettre l'appareil hors service et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il soit réutilisé.
- N'appliquez jamais sur un appareil de mesure une tension ou un courant dépassant les valeurs maximales indiquées sur l'appareil.
- Ne touchez jamais les pièces conductrices ou les fils nus.
- Soyez prudent lorsque vous travaillez sur des tensions supérieures à 60V DC, 30V AC (RMS) ou 42V AC (valeur de pointe). Ces tensions peuvent mettre la vie en danger !
- Utilisez l'appareil dans aucune catégorie supérieure à celle autorisée.
- Effectuez un test fonctionnel chaque fois que le testeur de tension est commandé.
- Lors de l'utilisation du présent appareil, les câbles de contrôle ne peuvent être touchés qu'au niveau des poignées figurant derrière le protège-doigts ; ne touchez pas les pointes de touche!
- Ne jamais mettre à la terre lors de la réalisation de mesures électriques. Ne touchez pas de tubes métalliques, d'armatures ou d'autres objets semblables pouvant avoir un potentiel de terre. Isolez votre corps par le biais de vêtements secs, de chaussures en caoutchouc, de tapis en caoutchouc ou d'autres matériaux d'isolation contrôlés.
- Placez l'appareil de manière à ce qu'il soit possible de le déconnecter du secteur à tout moment.
- Avant de mesurer les flux avec les pinces, retirez les câbles d'essai de l'appareil.
- Si la 'batterie Low' est affichée, veuillez renouveler immédiatement la pile.
- Toujours éteindre l'appareil et retirer les cordons de toutes les sources de tension avant d'ouvrir l'appareil pour échanger la batterie ou le fusible.
- N'utilisez jamais l'appareil avec le boîtier, la batterie ou le compartiment à fusibles ouvert.

- Ne mesurez pas de tensions lorsque un moteur est commuté ou mis hors service sur le circuit. Des pics de tension importants peuvent être générés et endommager l'appareil de mesure.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de puissants champs magnétiques (par ex. transformateur de soudage), étant donné que ces derniers peuvent altérer l'affichage.
- N'utilisez pas l'appareil à l'air libre, dans un environnement humide ou dans un environnement subissant d'importantes variations de températures.
- N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement explosif.
- Ne stockez pas l'appareil dans un endroit soumis à des rayonnements directs du soleil.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, veuillez retirer la pile.
- La sécurité de fonctionnement de l'appareil ne sera plus garantie en cas de modification de l'appareil. Et les droits de garantie expireront.

Utilisation

- Soyez conscient des remarques de sécurité générale!
- Mettez l'appareil hors service (OFF) si vous ne l'utilisez pas.

Maintenance

Les réparations de cet appareil doivent être uniquement réalisées par des personnels spécialisés et qualifiés.

Nettoyage

En cas d'encrassement, nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et un peu de détergent ménager. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil ! N'employer aucun produit de nettoyage caustique ni solvant!

Garantie et pièces de rechange

Le présent appareil est couvert par une garantie légale de 2 années à compter de la date d'achat (conformément à la facture d'achat).

Gestion des réclamations

Pour plus d'informations, consultez :

www.pancontrol.at/complaints

En cas de besoin en pièces de rechange ainsi qu'en cas de questions ou de problèmes, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou à :

www.pancontrol.at

Déclaration de conformité UE :

www.pancontrol.at/downloads

Les modifications résultant de l'évolution technique, ainsi que l'erreur et les erreurs d'impression sont réservées.

Italiano
Istruzioni per l'uso
PAN Allrounder 200AD
Corrente- / Tester di tensione

Dotazione di fornitura

Dopo aver aperto l'imballo verificare l'eventuale presenza di danni da trasporto e la completezza della dotazione di fornitura.

- Dispositivo
- Sonde test (con Copertura protettiva)
- Manicotti di contatto Ø 4 mm
- Istruzioni per l'uso

Avvertenze generali per la sicurezza

Per garantire un uso sicuro dell'apparecchio seguire tutte le avvertenze per la sicurezza e per l'uso contenute nel presente manuale.

- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso da parte di personale qualificato e in conformità con le norme pertinenti per il lavoro sicuro sugli impianti elettrici.
- Prima dell'uso assicuratevi che le sonde test e l'apparecchio siano in perfetto stato e l'apparecchio funzioni perfettamente (ad es. provandolo su fonti di tensione note).
- Non è consentito continuare ad utilizzare l'apparecchio, se l'involucro o le sonde test sono danneggiati, se sono venute meno una o più funzioni, se non viene visualizzata alcuna funzione o se si teme che qualcosa non sia a posto.
- Qualora non sia possibile garantire la sicurezza dell'utente, l'apparecchio deve essere messo fuori servizio, impedendone un eventuale uso.
- Non applicate mai al tester tensioni o correnti eccedenti i valori massimi indicati sull'apparecchio.
- Non toccare mai parti conduttive o fili nudi.
- Prestare attenzione quando si lavora su tensioni superiori a 60V DC, 30V AC (RMS) o 42V AC (valore di picco). Queste tensioni possono essere pericolose per la vita!
- Non utilizzare il dispositivo in una categoria superiore a quella consentita.
- Eseguire un test funzionale ogni volta che viene commissionato il tester di tensione.
- Durante l'uso di questo apparecchio è consentito toccare le sonde test solo sulle impugnature dietro al proteggi-dita – i puntali non vanno toccati!
- Quando si eseguono misurazioni elettriche non collegarsi mai a terra. Non toccate mai tubi metallici scoperti, raccordi, ecc. che potrebbero avere un potenziale di terra. L'isolamento del corpo si mantiene con un abbigliamento asciutto, scarpe gommate, tappetini in gomma o altri materiali isolanti testati.
- Posizionare il dispositivo in modo tale che sia possibile scollegarlo dalla rete elettrica in qualsiasi momento.
- Prima di misurare le correnti con le pinze, rimuovere i cavi di prova dal dispositivo.
- Se viene visualizzato 'Battery low', si prega di rinnovare immediatamente la batteria.
- Sempre spegnere l'apparecchio e scollegare i cavetti da tutte le fonti di tensione prima di aprire il dispositivo per scambiare la batteria o il fusibile.
- Non utilizzare mai il dispositivo con l'alloggiamento, la batteria o il vano fusibili aperto.
- Non misurate tensioni mentre un motore viene acceso o spento sul circuito di commutazione. Ciò può provocare forti picchi di tensione e pertanto danni all'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di forti campi magnetici (ad es. trasformatore di saldatura) in quanto ciò può falsare i valori visualizzati.
- Non utilizzate l'apparecchio all'aperto, in ambienti umidi o in ambienti esposti a forti sbalzi termici.
- Non usare mai il dispositivo in un ambiente esplosivo.
- Non tenete l'apparecchio sotto i raggi solari diretti.
- Se l'apparecchio non viene usato per un lungo periodo, togliete la batteria.
- Se si modifica o altera l'apparecchio, non è più garantita la sicurezza operativa. Inoltre si annullano tutti i diritti di garanzia e prestazione della garanzia.

Uso

- Attenzione alle avvertenze generali per la sicurezza!
- Spegnere sempre l'apparecchio (OFF) se non lo utilizzate.

Manutenzione in efficienza

Le riparazioni a questo apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato qualificato.

Pulizia

In caso di sporco pulire l'apparecchio con un panno umido e un po' di detergente domestico. Fate attenzione a non far penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio! Non utilizzare detergenti aggressivo o solventi!

Garanzia e pezzi di ricambio

Per quest'apparecchio si applica la garanzia ai sensi di legge pari a 2 anni a partire dalla data d'acquisto (vedi ricevuta d'acquisto).

Gestione dei reclami

Per maggiori informazioni, visita:

www.pancontrol.at/complaints

In caso di necessità di pezzi di ricambio o di chiarimenti o problemi, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato oppure a:

www.pancontrol.at

Dichiarazione di conformità UE:

www.pancontrol.at/downloads

Modifiche a seguito dello sviluppo tecnico, nonché errori e errori di stampa riservati.

Magyar
Használati utasítás
PAN Allrounder 200AD
Áram- / Feszültség teszter

Szállítási terjedelem

Kérjük kicsomagolás után ellenőrizze a csomag tartalmának épségét, és a komplettségét!

- Mérőkészülék
- Vizsgáló kábel (val Védősapka)
- Érintkező hüvelyek Ø 4 mm
- Használati útmutató

Biztonsági utasítások

A műszer biztonságos használatának érdekében kérjük, hogy tartsa a be biztonsági és kezelési útmutatásban leírtakat!

- A készüléket csak szakképzett személyzet használhatja, és az elektromos rendszereken végzett biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- Használat előtt bizonyosodjon meg a készülék és a vizsgálókábel, épségéről, valamint működőképességéről! (p!!! ismert feszültségforrással)!
- A készüléket nem szabad használni, ha burkolata sérült, a vizsgálókábelen sérülés látható, a működésében rendellenességet tapasztal, vagy erre gyanakszik!
- Ha a használó biztonsága nem garantálható, a készüléket TILOS használni, és biztosítani kell, hogy senki ne használja!
- Soha ne csatlakoztassa a műszert olyan feszültség vagy áramforráshoz amely meghaladja a specifikált maximális értéket!
- Soha ne érintse meg a vezetőrészeket vagy a csupasz vezetékeket.
- Legyen óvatos, amikor 60V DC, 30V AC (RMS) vagy 42V AC (csúcstérték felett dolgozunk). Ezek a feszültségek életveszélyes lehet!
- Ne használja az eszközt a megengedettnél magasabb kategóriában.
- Minden üzembe helyezés előtt végezzünk el funkcionális vizsgálatot !
- A készülék használata során a vizsgálókábeleket csak az ujjvédő mögött lévő markolatokon fogja, ne érintse meg a vizsgálóhegyeket!
- Soha ne érintsen a földpotenciált elektromos mérés közben! Ne érintsen meg szabadon lévő fémcsőveket, armatúrákat stb!!, amik föld potenciálon van! Teste legyen elszigetelve száraz ruhával, gumicipőkkal, gumilapokkal vagy egyéb szigetelő anyagokkal!
- Helyezze a készüléket úgy, hogy bármikor leválasztható legyen a hálózatról.
- Mielőtt megméri az áramokat a fogókkal, távolítsa el a tesztkábeleket a készülékből.

- Ha az 'akkumulátor lemerülése' felirat látható, kérjük, azonnal újítsa meg az akkumulátort.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a mérővezetékeket az áramkörből, mielőtt kinyitná az eszközt, akkumulátor vagy biztosító cseréje miatt!
- Soha ne használja a készüléket nyitott házzal, akkumulátorral vagy biztosítékrekeszben.
- Ne végezzen mérést a hálózaton, mialatt motort ki-vagy bekapcsolnak! Ez túlfeszültséget okozhat ami károsíthatja a mérőkészüléket!
- Ne használja a készüléket erős mágneses mező (p!!! forrasztó trafó) közelében, mivel ezek meghamisíthatják a mérést!
- Ne használja a készüléket szabadban, nedves környezetben vagy olyan helyeken, ahol extrém hőmérséklet-ingadozás van!
- Ha ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet!
- Ha a készülék módosítva, vagy változtatva lett, akkor az üzembiztonság már nem biztosított! Ezenfelül megszűnik minden garanciális- és szavatossági igény!

Kezelés

- Tartsa be az általános biztonsági utasításokat!
- Mindig kapcsolja ki a mérőkészüléket (OFF), ha nem használja!

Karbantartás

Ezen a gépen a javítási munkákatokat csak szakképzett szakemberek végezhetik el!

Tisztítás

Szennyeződések esetén tisztítsa meg a készüléket egy nedves kendővel, és kevés háztartási tisztítóval! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe! Ne használjon agresszív tisztító- vagy oldószereket!

Garancia és pótalkatrészek

Erre a készülékre a jogszabály szerinti 2 éves garancia érvényes a vásárlás dátumától (a nyugta szerint)!

Panaszkezelés

További információkért látogasson el ide:

www.pancontrol.at/complaints

Pótalkatrészek szüksége esetén, valamint kérdések vagy problémák esetén forduljon a szakkereskedőjéhez:

www.pancontrol.at

EU megfeleléségi nyilatkozat:

www.pancontrol.at/downloads

A műszaki fejlődés eredményeként bekövetkező változások, tartalmi- és nyomdai hibák előfordulhatnak.

Nederlands
Gebruiksaanwijzing
PAN Allrounder 200AD
Stroom- / Spannings tester

Levering

Gelieve de inhoud van de levering na het uitpakken op transportschade en volledigheid te controleren.Gelieve de inhoud van de levering na het uitpakken op transportschade en volledigheid te controleren.

- Apparaat
- Testkabel (met Beschermkap)
- Contacthuizen Ø 4 mm
- Gebruiksaanwijzing

- Nunca se aterre ao fazer medições elétricas. Não toque em tubagens, acessórios, etc., metálicos expostos, que possam ter potencial para o solo. Mantenha o isolamento do seu corpo através de roupa seca, sapatos de borracha, tapetes de borracha ou outros materiais de isolamento testados.
- Coloque o dispositivo de tal forma que seja possível fácil desconectando dispositivos à rede elétrica.
- Antes de medir as correntes com a braçadeira, remova os cabos de teste do dispositivo.
- Se for apresentado 'Bateria fraca', substitua a bateria imediatamente.
- Desligue sempre o dispositivo e remova os fios de teste de todas as fontes de alimentação antes de abrir o dispositivo para substituir a bateria ou o fusível.
- Nunca utilize o aparelho com a caixa, o compartimento das baterias ou o compartimento dos fusíveis abertos.
- Não meça tensões enquanto um motor está a ser ligado ou desligado no circuito. Isso pode levar a grandes picos de tensão e, portanto, danos ao dispositivo de medição.
- Não utilize o dispositivo perto de campos magnéticos fortes (por exemplo, transformadores de soldadura), uma vez que estes podem distorcer o ecrã.
- Não utilize o aparelho no exterior, em ambientes húmidos ou sujeitos a fortes flutuações de temperatura.
- Não utilize o aparelho num ambiente potencialmente explosivo.
- Não guarde o dispositivo sob luz solar direta.
- Se você não usar o dispositivo por um longo tempo, remova a bateria.
- Se o dispositivo for modificado ou alterado, a segurança operacional deixa de ser garantida. Além disso, todas as reclamações de garantia expiram.

Manuseio

- Certifique-se de seguir as instruções gerais de segurança!
- Sempre desligue o medidor quando não estiver em uso.

Manutenção

As reparações neste dispositivo só podem ser realizadas por especialistas qualificados.

Limpeza

Se ficar sujo, limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de produto de limpeza doméstico. Certifique-se de que nenhum líquido entra no dispositivo! Não utilize agentes de limpeza agressivos ou solventes!

Garantia e peças de reposição

Este dispositivo está coberto por uma garantia legal de 2 anos a partir da data de compra (de acordo com a prova de compra).

Gestão de reclamações

Para mais informações, visite:

www.pancontrol.at/complaints

Se precisar de peças sobresselentes, bem como se tiver dúvidas ou problemas, contacte o seu concessionário especializado ou:

www.pancontrol.at

Declaração de Conformidade da UE:

www.pancontrol.at/downloads

Mudanças como resultado de desenvolvimentos técnicos, bem como possível erros e erros tipográficos.

Română
Instrucțiuni de folosire PAN Allrounder 200AD Curent- / Tester de tensiune

Livrare

Vă rugăm să verificați integritatea și calitatea produsului după despachetarea acestuia.

- Instrument de măsurare
- Cablu verificare (cu Capac de protecție)
- Manșoane de contact Ø 4 mm
- Instrucțiuni de folosire

Indicații de siguranță generale

Pentru a folosi corespunzător aparatul, vă rugăm să respectați toate indicațiile de siguranță și folosire din acest manual.

- Dispozitivul este destinat numai utilizării de către personal calificat și în conformitate cu reglementările relevante pentru lucrul în siguranță la sistemele electrice.
- Asigurați-vă că înainte de a folosi echipamentul cablurile de testare sunt intacte și funcționează corespunzător. (de ex. la sursele de tensiune cunoscute).
- Aparatul nu mai trebuie folosit, când carcasa sau cablul de control sunt defecte, când una sau mai multe funcții lipsec, când nu este disponibilă nici o funcțiune sau când considerați, că ceva nu este în regulă.
- Când nu poate fi garantată siguranța folosirii, aparatul trebuie scos din funcțiune și protejat împotriva folosirii.
- Nu încărcați niciodată cu tensiune sau curent aparatul de măsurat, care depășește valorile maxime specificate.
- Nu atingeți niciodată piese conductoare sau fire goale.
- Fiți atenți atunci când lucrați la tensiuni peste 60V DC, 30V AC (RMS) sau 42V AC (valoare de vârf). Aceste tensiuni pot pune viața în pericol!
- Nu utilizați dispozitivul într-o categorie mai mare decât cea permisă.
- Efectuați un test funcțional de fiecare dată când testerul de tensiune este comandat.
- În timpul folosirii aparatului, cablul de control poate fi atins la elementul de prindere – nu atingeți vârful cablului!
- Nu legați niciodată la pământ în timpul măsurătorilor electrice, Nu atingeți niciodată partea metalică liberă, armătura, ș.a.m.d., care ar putea să repină potențialul pământului. Izolați-vă corpul cu ajutorul hainelor uscate, încălțămintei de cauciu, a covorașului de cauciuc sau a altor materiale izolante verificate.
- Așezați dispozitivul astfel încât să fie posibil să îl deconectați de la rețea în orice moment.
- Înainte de a măsura curenții cu cleștii, scoateți cablurile de testare din dispozitiv.
- Dacă este afișată 'baterie scăzută', vă rugăm să reinnoiți imediat bateria.
- Întotdeauna Opriți aparatul și scoateți conduce de testare din toate sursele de tensiune înainte de a deschide dispozitivul pentru a schimba bateria sau fitil.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul cu carcasa, bateria sau compartimentul de siguranță deschise.
- Nu măsurați tensiuni, în timp ce pe circuit, este pornit sau oprit motorul. Acest lucru poate duce la tensiune mare la vârfuri și, astfel, să conducă la deteriorarea contorului.
- Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea câmpurilor magnetice puternice (de ex. transformatorul de sudare), deoarece pot influența negativ afișajul.
- Nu folosiți niciodată aparatul în aer liber, în medii cu foc sau în zone în care temperatura fluctuează foarte mult.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul într-un mediu exploziv.
- Nu poziționați aparatul în bătaia directă a soarelui.
- Dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă, scoateți bateriile.
- Când aparatul este modificat sau schimbat, siguranța funcționării nu mai este garantată. În plus, se anulează garanția și pretențiile de despăgubire.

Utilizare

- Fiți conștienți de indicații de siguranță general!

- Opriți aparatul (OFF) când nu îl folosiți.

Întreținere

Reparațiile aparatului trebuie făcute doar de personalul calificat.

Curăpare

Aparatul trebuie curăpat cu o cârpă umedă sau produs de curățare casnic în cazul murdăriei. Asigurați-vă că nici un lichid nu pătrunde în aparat! A nu se folosi agenți de curățare agresivi sau solvenți!

Garanție și piese de schimb

Pentru acest aparat este valabilă garanția 2 ani de la data cumpărării (în funcție de dovada cumpărării)

Gestionarea reclamațiilor

Pentru mai multe informații, vizitați:

www.pancontrol.at/complaints

Dacă aveți nevoie de piese de schimb, precum și dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme, vă rugăm să vă adresați dealer-ului dvs:

www.pancontrol.at

Declarație de conformitate UE:

www.pancontrol.at/downloads

Modificări ca urmare a dezvoltării tehnice, precum și erori de eroare și erori de imprimare rezervate.

Shqip
Instruksionet e operimit PAN Allrounder 200AD Rryma- / Testuesi i tensionit

Fushëveprimi i dorëzimit

Pas shpaketimit, ju lutemi kontrolloni fushëveprimin e dorëzimit për dëmtimin e transportit dhe plotësinë.

- Pajisje matëse
- Kabllo e provës (me Kapaku mbrojtës)
- Mëngët e kontaktit Ø 4 mm
- Instruksionet e operimit

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Për të siguruar përdorimin e sigurt të pajisjes, ju lutem ndiqni të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe operimit në këtë manual.

- Pajisja është menduar vetëm për përdorim nga personel i kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret përkatëse për punë të sigurt në sistemet elektrike.
- Para përdorimit, sigurohuni që kabloja dhe pajisja e provës të jenë të padëmtuara dhe të punojnë siç duhet. (p.sh. në burimet e njohura të tensionit)
- Mos e përdorni pajisjen nëse kabllo e strehimit ose të provës janë dëmtuar, nëse një ose më shumë funksione dështojnë, nëse nuk shfaqet asnjë funksion ose nëse dyshoni se diçka nuk shkon.
- Nëse siguria e përdoruesit nuk mund të garantohet, pajisjet duhet të nxirren jashtë shërbimit dhe të mbrohen kundër përdorimit.
- Kurrë mos i zbatoni tensionin ose rrymat në matësin që tejkalon vlerat maksimale të treguara në pajisje.
- Kurrë mos prekni komponente përçuese ose tela të zhveshur.
- Kini kujdes kur punoni në tension mbi 60V DC, 30V AC (RMS) ose 42V AC (peak). Këto tensione mund të jenë kërcënuese për jetën!
- Mos e përdorni pajisjen në një kategori më të lartë se ç'është e lejuar.
- Bëni një test funksional sa herë që e vini në punë.
- Kur përdorni këtë pajisje, kabllo e provës duhet të preken vetëm nga dorezat prapa rojes së gishtit – mos prekni sondat e provës!

- Kurrë mos e ul veten kur merr matje elektrike. Mos prekni tuba metalike të ekspozuara, pajisje etj., të cilat mund të kenë një potencial dheu. Mbani izolimin e trupit tuaj nëpërmjet veshjeve të thata, këpucëve të gomës, qilimave të gomës ose materialeve të tjera të testuara të izolimit.
- Vendoseni pajisjen në mënyrë të tillë që të jetë e lehtë të fikni duart.
- Para se të matni rrymat me clamp, hiqni kabllo e provës nga pajisja.
- Nëse shfaqet 'Battery Low', ndërroni baterinë menjëherë.
- Gjithmonë fikni pajisjen dhe hiqni telat e provës nga të gjitha burimet e energjisë përpara se të hapni pajisjen për të zëvendësuar baterinë ose fitilin.
- Kurrë mos e përdorni pajisjen me compartimentin e baterisë ose compartimentin e fitilit të hapur.
- Mos e matni tensionin ndërsa një motor është ndezur ose fikur në qark. Kjo mund të çojë në kulme të mëdha tensioni dhe kështu të dëmtojë pajisjen matëse.
- Mos e përdorni pajisjen pranë fushave magnetike të forta (p.sh. transformatorët e saldimit), pasi këto mund të shtrembërojnë shfaqjen.
- Mos e përdorni pajisjen jashtë, në mjedise të lagështa ose në mjedise që i nënshtrohen luhatjeve të mëdha të temperaturës.
- Mos e përdorni pajisjen në një mjedis potencialisht shpërthyes.
- Mos e ruani pajisjen në dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Nëse nuk e përdorni pajisjen për një kohë të gjatë, hiqni baterinë.
- Nëse pajisja është modifikuar, siguria operationale nuk është më e garantuar. Përveç kësaj, të gjitha pretendimet e garancisë janë të pavlefshme.

Përdorni

- Sigurohuni që të zbatoni udhëzimet e përgjithshme të sigurisë!
- Gjithmonë fikni matësin (OFF) kur nuk është në përdorim.

Mirëmbajtje

Riparimet e kësaj pajisjeje mund të kryhen vetëm nga profesionistë të kualifikuar.

Pastrimi

Nëse bëhet pis, pastrojeni pajisjen me një leckë të lagur dhe një pastrues të vogël shtëpie. Sigurohuni që asnjë lëng të mos hyjë në pajisje! Mos përdorni agjentë agresivë pastrimi ose solvantë!

Garancia dhe pjesët rezervë

Kjo pajisje mbulohet nga një garanci ligjore prej 2 vjetësh nga data e blerjes (sipas provës së blerjes).

Menaxhimi i ankesave

Për të marrë më shumë informacion, vizitoni:

www.pancontrol.at/complaints

Nëse keni nevojë për pjesë këmbimi, si dhe nëse keni ndonjë pyetje apo problem, ju lutemi kontaktoni tregtarin tuaj specialist ose:

www.pancontrol.at

Deklarata e Konformitetit të BE-së:

www.pancontrol.at/downloads

Ndryshimet janë të mundshme për shkak të zhvillimeve teknike, gabimeve dhe gabimeve tipografike.

Slovenščina
Navodila za uporabo PAN Allrounder 200AD Tok- / Tester napetosti

Obseg dobave

Ko ste napravo odstranili iz embalaže preverite, če je kompletna in nima poškodb zaradi transporta.Ko ste napravo odstranili iz embalaže preverite, če je kompletna in nima poškodb zaradi transporta.

- Merilnik
- Preizkusni kabel (z Zaščitni pokrovček)
- Kontaktni tulci Ø 4 mm
- Navodila za uporabo

Splošna varnostna navodila

Za varno uporabo naprave upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za upravljanje, ki so v tem priročniku.

- Naprava je namenjena samo za uporabo s strani usposobljenega osebj a in v skladu z veljavnimi predpisi za varno delo na električnih sistemih.
- Pred uporabo se prepričajte, če sta preizkusni kabel in naprava nista poškodovana in delujeta brezhibno. (npr. na znanih virih napetosti).
- Naprave ni dovoljeno več uporabljati, če sta poškodovana ohišje ali preizkusni kabel, če ne delujejo ena ali več funkcij, če ne prikazuje nobenih funkcij ali, če domnevate, da karkoli ni v redu.
- Če ne more biti zagotovljena varnost uporabnika, je treba napravo ustaviti in jo zaščititi pred uporabo.
- Merilne naprave nikoli ne priklopite na napetost ali tok, ki bi prekoračila maksimalno vrednost, navedeno na napravi.
- Nikoli se ne dotikajte prevodnih delov ali golih žic.
- Bodite previdni pri delu na napetostih nad 60V DC, 30V AC (RMS) ali 42V AC (maksimalno vrednost). Te napetosti so lahko smrtno nevarne!
- Naprave ne uporabljajte v nobeni višji kategoriji, kot je dovoljeno.
- Izvesti funkcionalni test vsakič, ko je napetost tester naročen.
- Pri uporabo naprave se je dovoljeno preizkusnih kablov dotakniti na ročajih le iz za zaščite prstov - preizkusnih konic se ni dovoljeno dotikati!
- Pri opravljanju električnih meritev se nikoli ne ozemljite. Ne dotikajte se golih kovinskih cevi, armatur itd., v katerih je lahko ozemljitveni potencial. Izolacijo svojega telesa ohranite s suhimi oblačili, gumijasto obutvijo, gumijasto podlogo ali drugimi preizkušnimi izolacijskimi materiali.
- Napravo postavite tako, da jo lahko kadarkoli odklopite iz omrežja.
- Pred meriti tokov s kleščami odstranite preskusne kable iz naprave.
- Če je prikazana 'baterija nizka', prosim obnovite baterijo takoj.
- Vedno izklopite napravo in odstranite test vodi iz vseh virov napetosti pred odpiranjem naprave za zamenjavo baterije ali varovalko.
- Naprave nikoli ne uporabljajte z odprtim ohišjem, baterijo ali prostor varovalka.
- Ne merite napetosti, ko na vezju vklapljate ali izklapljate motor. To lahko povzroči napetostne konice in s tem poškodbe merilnika.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini močnih magnetnih polj (npr. varilnega transformatorja), ker lahko to popači prikaz.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem, v vlažne okolju ali okolju, ki je izpostavljeno velikim temperaturnim nihanjem.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v eksplozivnem okolju.
- Naprave ne shranjujte na mestu, ki je neposredno obsijano s sončnimi žarki.
- Če naprave ne uporabljate dalj časa, odstranite baterije.
- Če napravo spreminjate ali predrugačite, ni več zagotovljena varnost delovanja. Poleg tega preneha veljati pravica do vse garancijskih in jamstvenih zahtevkov.

Uporaba

- Zavedajte se splošnih varnostnih navodila!
- Če merilnika ne uporabljate, ga vedno izklopite (OFF/IZKLOP).

Vzdrževanje

To napravo smejo popravljati le kvalificirani strokovnjaki.

Čiščenje

Če je onesnažena, očistite napravo z vlažno krpo in malo gospodinjskega čistila. Pazite na to, da v napravo ne vdre nobena tekočina. Ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje in razredčil!

Garancija in nadomestni deli

Za to napravo velja zakonski garancijski rok 2 leti od dneva nakupa (po računu). To napravo smejo popravljati le ustrezno šolani strokovnjaki.

Obravnava pritožb

Informacije najdete na:

www.pancontrol.at/complaints

Če potrebujete nadomestne dele in če imate vprašanja ali težave, se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali na:

www.pancontrol.at

Izjava EU o skladnosti:

www.pancontrol.at/downloads

Spremembe, ki so posledica tehničnega razvoja, pa tudi napake in napake pri tiskanju pridržane.

Slovenský
Návod na používanie
PAN Allrounder 200AD
Elektrický prúd- / Testér napätia

Obsah dodávky

Po vybalení, prosím, skontrolujte obsah dodávky, či sa nepoškodil pri preprave a či je kompletný.

- Merací prístroj
- Skúšobné káble (s Ochranná krytka)
- Kontaktné objímky Ø 4 mm
- Návod na používanie

Všeobecné bezpečnostné pokyny

K zaručeniu bezpečného používania prístroja, dodržiavajte, prosím, všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu uvedené v tomto návode.

- Zariadenie je určené len na používanie kvalifikovaným personálom a v súlade s príslušnými predpismi pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach.
- Pred použitím sa uistíte, či sú skúšobné káble a prístroj nepoškodené a či fungujú bezchybne. (napr. na známych zdrojoch napätia).
- Prístroj sa nesmie používať, keď sú kryt alebo skúšobné káble poškodené, keď vypadáva jedna alebo viaceré funkcie, keď nie je zobrazená žiadna funkcia alebo keď sa domnievate, že niečo nie je v poriadku.
- Ak nie je možné zaručiť bezpečnosť používateľa, musí sa prístroj vyradiť z činnosti a zabezpečiť proti používaniu.
- Nepripojte merací rozsah nikdy k napätiu alebo prúdu, pokiaľ sú prekročené maximálne hodnoty uvedené na prístroji.
- Nikdy sa nedotýkajte vodivé časti alebo holé drôty.
- Buďte opatrní pri práci na napätí nad 60V DC, 30V AC (RMS) alebo 42V AC (špičkovú hodnotu). Toto napätie môže byť život ohrozujúce!
- Zariadenie nepoužívajte v žiadnej vyššej kategórii, ako je povolené.

- Vykonajte funkčnú skúšku pred použitím.
- Pri používaní prístroja sa smie skúšobné káble uchopiť iba za koncovkou na ochranu prstov – nedotýkajte sa skúšobných hrotov!
- Pri prevedení elektrických meraní zaistíte, aby ste nikdy neboli uzemnený. Nedotýkajte sa voľne ležiacich kovových rúr, armatúr atď., ktoré môžu byť uzemnené. Zaistíte si odizolovanie Vášho tela pomocou suchého oblečenia, gumovej obuvi, gumových podložiek alebo inými odskúšanými izolačnými materiálmi.
- Umiestnite zariadenie tak, aby bolo možné ho kedykoľvek odpojiť od siete.
- Pred meraním prúdov pomocou kliešte vyberte skúšobné káble zo zariadenia.
- Ak sa zobrazí hlásenie 'slabá batéria', okamžite ju obnovte.
- Pred otvorením zariadenia pri výmene batérie alebo poistky, vždy vypnite spotrebič a odstráňte meracie vodiče meraných obvodov.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie s otvoreným krytom, batériou alebo poistkovým priehradka.
- Nevykonávajte meranie napätia, ak je v elektrickom obvode zapínaný a vypínaný motor. Toto môže viesť k veľkým napäťovým špičkám a tým k poškodeniu meracieho prístroja.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti silného magnetického poľa (napr. zvärací transformátor), pretože by mohli byť zobrazené údaje skreslené.
- Nepoužívajte prístroj vonku, vo vlhkom prostredí alebo v prostrediach so silným kolísaním teploty.
- Nikdy nepoužívajte prístroj vo výbušnom prostredí.
- Prístroj neuskladňujte na miestach s priamym slnečným žiarením.
- Keď prístroj nepoužívate dlhší čas, vyberte batériu.
- Keď sa na prístroji prevedú úpravy alebo zmeny, nie je už zaručená prevádzková bezpečnosť. K tomu ešte zanikajú všetky nároky na garanciu a záruku.

Použitie

- Majte na pamäti všeobecné bezpečnostné poznámky!
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite (OFF).

Údržba

Vykonávať opravy na tomto prístroji môžu iba kvalifikovaní odborníci.

Čistenie

Pri znečistení očistite prístroj vlhkou handrou s trochou saponátu. Dávajte pozor, aby do prístroja nevnikla žiadna tekutina! Nepožívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá!

Záruka a náhradné diely

Pre tento prístroj platí zákonná záruka 2 roky od dátumu zakúpenia (podľa pokladničného dokladu).

Riešenie sťažností

Informácie nájdete na adrese:

www.pancontrol.at/complaints

V prípade potreby náhradných dielov, ako aj pri otázkach alebo problémoch, sa obráťte, prosím, na Vášho špecializovaného obchodníka alebo na:

www.pancontrol.at

Vyhĺasenie o zhode EÚ:

www.pancontrol.at/downloads

Zmeny v dôsledku technického vývoja, ako aj chyby a chyby tlače vyhradené.

Српски
Упутства за рад
PAN Allrounder 200AD
Електрична струја- / Тестер напона

Обим испоруке

Након распакивања проверите обим испоруке ради оштећења и комплетности транспорта.

- Уређај за мерење
- Тестирај каблове (са Заштитна капа)
- Контактне чауре Ø 4 mm
- Упутства за рад

Општа безбедносна упутства

Да бисте обезбедили безбедно коришћење уређаја, следите сва безбедносна и оперативна упутства у овом упутству.

- Уређај је намењен само за употребу од стране квалификованог особља иу складу са релевантним прописима за безбедан рад на електричним системима.
- Пре употребе уверите се да су пробни кабл и уређај неоштећени и да раде исправно. (нпр . на познатим изворима напона)
- Немојте користити уређај ако су оштећени кућишни или пробни каблови, ако неке функције не успеју, ако ниједна функција није приказана или ако сумњате да нешто није у реду.
- Ако безбедност корисника не може бити загарантована, опрема мора бити извађена из употребе и заштићена од употребе.
- Никада не примењивај напоне или струје на мерач који премашује МАХималне вредности назначене на уређају.
- Никада не дирајте проводне компоненте или голе жице.
- Будите опрезни када радите на напонима изнад 60V DC, 30V AC (RMC) или 42V AC (врхунац). Ове тензије могу бити опасне по живот!
- Немојте користити уређај у вишој категорији него што је дозвољено.
- Извршите функционални тест сваки пут када га ставите у функцију.
- Приликом коришћења овог уређаја, пробне каблове морају да додирују само ручке иза чувара прстију – не дирајте пробне сонде!
- Никад не дирај земљу када узимаш електрична мерења. Не грабите изложене металне цеви, фитинге итд. које би могле да имају потенцијал земљишта. Одржавајте изолацију свог тела кроз суву одећу, гумене ципеле, гумене простирке или друге тестиране изолационе материјале.
- Поставите уређај на такав начин да је лако искључити главне уређаје.
- Пре мерења струјања са Клељта, уклоните пробне каблове са уређаја.
- Ако се прикаже „Баттери Лов“, молимо вас да одмах замените батерију.
- Увек искључите уређај и уклоните пробне жице из свих извора напајања пре него што отворите уређај да бисте заменили батерију или осигурач.
- Никада не користите апарат са отвореним одељком за акумулатор или преграду за осигурач.
- Не мерите напоне док је мотор укључен или искључен на струјно коло. То може довести до великих врхова напона и самим тим оштетити мерни уређај.
- Немојте користити уређај близу jakих магнетних поља (нпр. трансформатори заваривања), јер они могу да искриве дисплеј.
- Немојте користити апарат на отвореном, у влажном срединама или у окружењима која су подложна великим температурним осцилацијама.
- Немојте користити апарат у потенцијално експлозивном окружењу.
- Немојте складиштити уређај на директној сунчевој светлости.
- Ако дуго не користите уређај, уклоните батерију.

- Ако је уређај модификован, оперативна безбедност више није загарантована. Поред тога, сви захтеви за гаранцију су поништени.

руковања

- Обавезно се придржавајте општих безбедносних упутстава!
- Увек искључите таксиметар (OFF) када није у употреби.

Одржавање

Поправке овог уређаја могу да врше само квалификовани професионалци.

Ииљење

Ако се испрља, очистите апарат влажном крпом и малим чистачем домаћинства. Побрините се да ниједна течност не уђе у уређај! Не користите агресивне средства за чишћење или растварачи!

Гаранција и резервни делови

Овај уређај је покривен законском гаранцијом од 2 године од дана куповине (према доказу о куповини).

Решавање жалби

Информације се могу наћи на:

www.pancontrol.at/complaints

Уколико су вам потребни резервни делови, као и ако имате било каквих питања или проблема, обратите се свом специјалистичком дилеру или:

www.pancontrol.at

Изјава о усаглашености са ЕУ:

www.pancontrol.at/downloads

Промене су могуће због техничких кретања, грешака и типографских грешака.

Suomi
Кäyttöohjeet
PAN Allrounder 200AD
Sähkö- / Jännitesteri

Toimituksen laajuus

Tarkista pakkauksen purkamisen jälkeen toimituksen laajuus kuljetusvaurioiden ja täydellisyyden varalta.

- Mittalaite
- Testaa kaapelit (kanssa Suojaava korkki)
- Kosketusholkit Ø 4 mm
- Käyttöohjeet

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmista laitteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tämän käyttöoppaan turvallisuus- ja käyttöohjeita.

- Laite on tarkoitettu vain pätevän henkilöstön käyttöön ja sähköjärjestelmien turvallista työtä koskevien määräysten mukaisesti.
- Varmista ennen käyttöä, että testikaapeli ja -laite ovat ehjät ja toimivat oikein. (esim. tunnetuilla jännitelähteillä)
- Älä käytä laitetta, jos kotelo tai testikaapelit ovat vaurioituneet, jos yksi tai useampi toiminto epäonnistuu, jos mitään toimintoa ei näy tai jos epäilet, että jokin on vialla.
- Jos käyttäjän turvallisuutta ei voida taata, laite on poistettava käytöstä ja suojattava käytöltä.
- Älä koskaan kytke mittariin jännitteitä tai virtoja, jotka ylittävät laitteessa ilmoitetut enimmäisarvot.
- Älä koskaan koske johtaviin komponentteihin tai paljaisiin johtoihin.

- Ole varovainen, kun työskentelet jännitteillä, jotka ovat yli 60 V DC, 30 V AC (RMS) tai 42 V AC (huippu). Nämä jännitteet voivat olla hengenvaarallisia!
- Älä käytä laitetta sallittua korkeammassa luokassa.
- Suorita toiminnallinen testi aina, kun otat sen käyttöön.
- Tätä laitetta käytettäessä testikaapeleita saa koskettaa vain sormisuojan takana olevista kahvoista – älä koske testiantureihin!
- Älä koskaan maadoita itseäsi tehdessäsi sähköisiä mittauksia. Älä koske paljaisiin metalliputkiin, liittimiin jne., Joilla voi olla maaperäpotentiaalia. Pidä kehosi eristys kuivien vaatteiden, kumikenkien, kumimattojen tai muiden testattujen eristemateriaalien avulla.
- Aseta laite siten, että verkkovirta on helppo sammuttaa.
- Ennen kuin mittaat virtoja puristimella, irrota testikaapelit laitteesta.
- Jos 'Battery Low' tulee näkyviin, vaihda paristo välittömästi.
- Sammuta laite aina ja irrota testijohdot kaikista virtalähteistä ennen laitteen avaamista akun tai sulakkeen vaihtamista varten.
- Älä koskaan käytä laitetta kotelon, paristolokeron tai sulakelokeron ollessa auki.
- Älä mittaa jännitteitä, kun moottoria kytketään päälle tai pois päältä piirissä. Tämä voi johtaa suuriin jännitepiikkeihin ja siten vahingoittaa mittalaitetta.
- Älä käytä laitetta voimakkaiden magneettikenttien (esim. hitsausmuuntajien) lähellä, koska ne voivat vääristää näyttöä.
- Älä käytä laitetta ulkona, kosteissa ympäristöissä tai ympäristöissä, joissa lämpötila vaihtelee voimakkaasti.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa.
- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, poista akku.
- Jos laitetta muutetaan, käyttöturvallisuutta ei enää taata. Lisäksi kaikki takuuvaatimukset ovat mitättömiä.

Käyttää

- Muista noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita!
- Sammuta mittari aina (OFF), kun sitä ei käytetä.

Kunnossapito

Tämän laitteen korjauksia saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset.

Puhdistus

Jos se likaantuu, puhdista laite kostealla liinalla ja pienellä kotitalouspuhdistusaineella. Varmista, että laitteeseen ei pääse nestettä! Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita tai liuottimia!

Takuu ja varaosat

Tällä laitteella on lakisääteinen takuu, joka on 2 vuotta ostopäivästä (ostotodistuksen mukaan).

Valitusten käsittely

Tietoja löytyy osoitteesta:

www.pancontrol.at/complaints

Jos tarvitset varaosia tai jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai:

www.pancontrol.at

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

www.pancontrol.at/downloads

Muutokset ovat mahdollisia teknisen kehityksen, virheiden ja kirjoitusvirheiden vuoksi.

Svenska
Bruksanvisning PAN Allrounder 200AD Ström- / Spännings testare
Leveransen ingår Var god kontrollera vid uppackningen att leveransen inte är transportskadad och att den är komplett.
- Mätenhet - Mätkabel (med Skyddslock) - Kontakthylsor Ø 4 mm - Bruksanvisning

Användning - Var uppmärksam på de Allmänna säkerhetsanvisningar! - Stäng alltid av (OFF) mätaren när den inte används.
Underhåll Reparationer på detta instrument ainoastaan kvalificerad asiantuntijahenkilöstö.
Rengöring Om instrumentet blir smutsigt rengörs det med en fuktig trasa och lite vanligt rengöringsmedel. Se upp så att ingen fukt tränger in i instrumentet! Använd inga aggresiva rengörings- eller lösningsmedel!
Garanti och reservdelar För detta instrument gäller lagstadgad garanti på 2 år från inköpsdatum (enl. inköpskvitto).
Klagomålshantering Information finns på:

www.pancontrol.at/complaints
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at/complaints
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at/downloads
www.pancontrol.at/complaints

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at/downloads
www.pancontrol.at/complaints

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

www.pancontrol.at
EU-försäkran om överensstämmelse:

معالجة الشكاوى

يمكنكم الاطلاع على المعلومات على الرابط التالي

www.pancontrol.at/complaints
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

www.pancontrol.at
www.pancontrol.at/downloads

نطاق التسليم

بعد التفريغ ، يرجى التحقق من نطاق التسليم لمعرفة تلف النقل واكتماله

- جهاز القياس
- كابلات الاختبار (مع غطاء واقئ)
 - ملم Ø 4 الأكام الاتصال
- تعليمات التشغيل

تعليمات السلامة العامة لضمان الاستخدام الآمن للجهاز ، يرجى اتباع جميع تعليمات السلامة والتشغيل الواردة في هذا الدليل
--

- الجهاز مخصص فقط للاستخدام من قبل الموظفين المؤهلين ووفقًا للوائح ذات الصلة بالعمل الآمن على الأنظمة الكهربائية
- قبل الاستخدام ، تأكد من أن كابل الاختبار والجهاز غير تالفين ويعملان بشكل صحيح). على سبيل المثال في مصادر الجهد المعروفة)
 - لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الهيكل أو كبلات الاختبار ، أو في حالة فشل وظيفة واحدة أو أكثر ، أو إذا لم يتم عرض أي وظيفة ، أو إذا كنت تشك في وجود خطأ ما

- إذا تعذر ضمان سلامة المستخدم ، فيجب إخراج الجهاز من الخدمة وحمايته من الاستخدام
- لا تقم أبدا بتطبيق الفولتية أو التيارات على العداد الذي يتجاوز القيم القصوى الموضحة على الجهاز
- لا تلمس أبدا المكونات الموصلة أو الأسلاك العارية
- كن حذرا عند العمل على الفولتية فوق 60 فولت تيار مستمر أو 30 فولت تيار 42 أو فولت تيار متردد (دروة). (هذه التوترات يمكن أن تكون (RMS) متردد امهددة للحياة

- لا تستخدم الجهاز في فئة أعلى من المسموح به
- قم بإجراء اختبار وظيفي في كل مرة تقوم فيها بتشغيله
- عند استخدام هذا الجهاز ، يجب لمس كابلات الاختبار فقط بواسطة المقابض الموجودة خلف واقئ الإصبع - لا تلمس مجسات الاختبار
- لا تقم أبدا بتأريض نفسك عند أخذ القياسات الكهربائية. لا تلمس الأنابيب المعدنية المكشوفة والتجهيزات وما إلى ذلك ، والتي قد يكون لها إمكانات التربة
- حافظ على عزل جسمك من خلال الملابس الجافة أو الأحذية المطاطية أو الحصائر المطاطية أو غيرها من مواد العزل المختبرة

- ضع الجهاز بطريقة تجعل من السهل إيقاف تشغيل التيار الكهربائي
- قبل قياس التيارات بالمشبك ، قم بإزالة كبلات الاختبار من الجهاز
- إذا تم عرض "البطارية منخفضة"، فيرجى استبدال البطارية على الفور
- قم دائما بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة أسلاك الاختبار من جميع مصادر الطاقة قبل فتح الجهاز لاستبدال البطارية أو المصهر

- لا تستخدم الجهاز مطلقا مع فتح العلبة أو حجرة البطارية أو حجرة المصابهر
- لا تقيس الفولتية أثناء تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله على الدائرة. هذا يمكن أن يؤدي إلى قعم الجهد الكبيرة وبالتالي تلف جهاز القياس
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية (مثل محولات اللحام)، لأنها يمكن أن تشوه الشاشة
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو في البيئات الرطبة أو في البيئات المعرضة لتقلبات شديدة في درجات الحرارة
- لا تستخدم الجهاز في بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار
- لا تقم بتخزين الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- إذا كنت لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة ، فقم بإزالة البطارية

- ، إذا تم تعديل الجهاز ، فلن تكون السلامة التشغيلية مضمونة .بالإضافة إلى ذلك جميع مطالبات الضمان باطلة

المناولة

- تأكد من مراعاة تعليمات السلامة العامة
- عندما لا يكون قيد الاستخدام (OFF) قم دائما بإيقاف تشغيل العداد

صيانة

لا يجوز إجراء إصلاحات لهذا الجهاز إلا من قبل موظفين مؤهلين

تنظيف

إذا اتسخت ، فقم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة ومنظف منزلي صغير. تأكد من عدم دخول أي سائل إلى الجهاز !لا تستخدم المنظفات أو المذيبات العدوانية

الضمان وقطع الغيار

هذا الجهاز مغطى بضمان قانوني لمدة 2 سنوات من تاريخ الشراء (وفقا لإثبات الشراء).