13x18.5

3) Beschädigung elektrischer Betriebsmittel durch Einwirkung von Lösungen oder Schmelzen, Gase oder Dämpfen

4) Falsche Auswahl der Leiterwart für elektrische Arbeiten

Produktion: Date Produktionsdatum M Y

Artikelnummer: 24955
CH 8050939

Art.No.: 24955

ZGONC

**Achtung!**

**Anleitung lesen**

**Maximale Belastung**

**Richtiger Aufstellwinkel (65°-75°)**

Seite 1

Art.No.: 24955

ZGONC

**Die Leiter nicht auf unebenem oder instabilem Untergrund benutzen.**

**Seitliches Hinauslehnen vermeiden.**

**Verunreinigungen auf dem Boden ausschließen.**

Seite 2

Art.No.: 24955

ZGONC

**Leiter für den Zugang zu einer größeren Höhe mindestens 1 m über den Anlegepunkt hinausschließen und bei Bedarf sichern.**

**Seitliches Wegsteigen von der Leiter ist verboten.**

**Leiter nicht als Überbrückung verwenden.**

Seite 3

Art.No.: 24955

ZGONC

**Beim Transport der Leiter auf Stromleitungen achten.**

**Mit dem Gesicht zur Leiter auf- oder absteigen.**

**Maximale Anzahl der Benutzer auf der Leiter.**

Seite 4

Art.No.: 24955

ZGONC

**Die Leiter nicht gegen unebene Oberflächen lehnen.**

**EINLEITUNG**

**Zusammenfassung des Stabilisierungsmittels**

1. Bauen Sie die Stabilisierungsteil 1 an Einzelteil des Holms ein

2. Führen Sie Bolzen durch die Hohlräume des Stabilisierungsteil 1 und ziehen Sie die Muttern und Leiter fest zu Ende an

Die Stabilisierungsteil muss immer stabilisiert werden

Bottom

Top

Seite 5

Art.No.: 24955

ZGONC

**Technische Daten**

Maximal zulässige Belastung: 150kg

Neigungswinkel: 65°-75°

Maximal zulässige Anzahl von Benutzern: 1

Berufticher Gebrauch

Modell ML-1032H
Artikelnummer: 24955
max. Länge: ca. 3.5m
Gewicht: 12.2 kg
min. Standhöhe: ca. 2m

Nicht auf den obersten drei Sprossen einer Anlegeleiter stehen (Der obere Trager wird nicht als Sprosse betrachtet.)

Seite 6

Art.No.: 24955

ZGONC

**1. Prüfung vor Benutzung der Leiter**

a) Stellt Sie gleichmäßig in der Lage, die Leiter zu benutzen, Verschmutzungen, Beschädigungen, Alterungsvorgänge, Medikamentenwirkung, Alkohol oder Drogen, Müdigkeit oder Ähnliches, die Ihnen an der Leiter zu einer Gefährdung führen können.

b) Beim Transport von Leitern auf Dachträgern oder in einem Lastenaufzug, besteht die Gefahr, dass es zur Verhinderung von Schäden auf weiches Material gelegt werden.

c) Prüfen der Leiter nach der Lieferung und vor der erstenBenutzung, ob sie sich in ordnungsmäßigen Zustand oder Teile beschädigt.

d) Sicherprüfung der Leiter vor jeder Benutzung.

e) Für gewerbliche Benutzer ist eine regelmäßige Sicherprüfung erforderlich.

f) Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.

g) Keine beschädigte Leiter benutzen.

h) Der verunreinigten Leiter, z. B. mit nasser Farbe, Schmutz, Öl oder Fette, nicht benutzen.

i) Im Rahmen einer Sachgemäßen Benutzung muss eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen werden. Rechtsverantwortlich ist der Benutzung durchgeführt Dritte.

j) Die Kontaktzonen der Leiter nicht verändern.

Seite 7

Art.No.: 24955

ZGONC

**2. Sicherung Anlegen und Aufstellen der Leiter**

a) Die Leiter muss in der vorgeschriebenen Aufstellung aufgestellt werden, z. B. mittels Fußsicherung oder Anlegeleiten (Neigungswinkel 65-75°, ca. 1 :4).

b) Die Leiter muss gegen Verrutschen und unbeabsichtigtes Öffnen gesichert.

c) Sperrsicherungen, sofern angebracht, müssen vor der Benutzung vollständig gesichert werden.

d) Die Leiter muss auf einem ebenen, waagrechten und rutschfestem Untergrund stehen.

e) Das Anlegeleiter muss gegen einen Anschlag gelehnt und vor der Benutzung gesichert werden, z. B. durch Fußsicherung, Fußsicherung, Fußsicherung,