


- 4) Rückenlehne mit Hilfe der 5-stufigen Kunststoffverankerung auf die gewünschte Sitzposition einstellen.
- 5) Sonnendach mit Hilfe der 4 Verschraubungen in der gewünschten Höhe und Position einstellen.



Abbauanleitung

Zum Zusammenklappen des Artikels zunächst Rückenlehne in die Waagerechte bringen. Dann die 4 Sicherheitsstege an den Ecken der Liegefläche etwas einknicken, Füße einklappen und Artikel zusammenfalten. Verschraubungen des Sonnendachs lösen und dieses einklappen.

Reinigung und Pflege

Den Artikel mit milder Seifenlauge und einer weichen Bürste reinigen. Nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen, alkalischen oder säurehaltigen Reiniger sowie Dampfstrahler zur Reinigung des Artikels.

Lagerung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtgebrauch immer trocken und sauber in einem temperierten und gut belüfteten Raum. Reinigen Sie den Artikel vor der Lagerung und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Stellen Sie den Artikel bei schlechten Witterungsverhältnissen wie Hagel oder Sturm an einem geschützten Ort unter.

Hinweise zur Entsorgung

Verpackung und Artikel bitte umweltgerecht und sortenrein entsorgen. Entsorgen Sie den Artikel über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Gemeindeverwaltung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.

Art.Nr.: 194-96 (31 cm hoch), 195-96 (49 cm hoch)

LRS TRADING GMBH
Landesstraße 23-Henndorf am wallersee,,
5302 salzburg, Austria EU



Gebrauchsanweisung KLAPPLIEGE MIT DACH



verstellbares Sonnendach



platzsparend zusammenklappbar



5-fach verstellbare Rückenlehne

WICHTIG!
**Gebrauchsanleitung für spätere
Verwendung aufbewahren und vor
Gebrauch sorgfältig lesen.**



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie den Artikel benutzen. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie den Artikel anderen Personen aushändigen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern für die private Nutzung konzipiert.

Sicherheitshinweise

⚠ Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial alleine. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ Verletzungsgefahr!


- Maximale Belastbarkeit 100 kg!
- Artikel vorsichtig auf- und zuklappen, achten Sie besonders auf Ihre Finger. Es besteht eine Verletzungsgefahr durch Quetschungen.
- Bevor Sie den Artikel benutzen, überprüfen Sie, ob die Klappfunktion ordnungsgemäß arretiert ist.
- Achten Sie beim Auseinanderklappen des Artikels darauf, dass die Rückenlehne richtig eingerastet ist!
- Achten Sie darauf, dass der Artikel vollständig ausgespannt wurde, bevor Sie den Artikel benutzen.
- Stellen Sie den Artikel nur auf einer ebenen Fläche auf und benutzen Sie ihn sachgerecht nur in dem vorgegebenen Einsatzbereich. Der Artikel ist insbesondere weder als „Stehfläche“, noch als „Trittleiter“ oder „Hüpfgelegenheit“ geeignet.
- Vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität achten!
- Der Artikel darf nicht als Spielzeug und nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Abnutzungen oder Beschädigungen.
- Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.

- Artikel vorsichtig öffnen und schließen, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Alle Teile müssen ordnungsgemäß arretiert sein, damit eine sichere Benutzung des Artikels gewährleistet werden kann.
- Legen Sie sich immer mittig auf den Artikel.
- Trotz der Tragfähigkeit sollte sich immer nur eine Person auf dem Artikel befinden.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Geeignet für den Campingbereich.

Aufbauanleitung

Vor dem Aufbau prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Teile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht.

- 1) Artikel so auseinanderklappen, dass die Liegefläche eine gerade Fläche bildet. Achten Sie dabei darauf, dass der mittlere Fuß senkrecht steht.
- 2) Klappen Sie nun die beiden äußeren Füße aus. An beiden Außenseiten befindet sich hier zwischen Fuß und Liegefläche jeweils ein Sicherheitssteg. Arretieren Sie diesen mit der Hand.
- 3) Artikel aufstellen. Bevor Sie die Rückenlehne aufrichten, lassen Sie die Rückenlehne kurz in waagerechter Position. Der Textilbezug passt sich an und bildet so in aufgerichteter Position keine Falten.



vor dem Falten den Standfuß hinunter ziehen