



# Einhell

# EXPERT

**POWER X-CHANGE**

**Akku-Grasschere  
GC-CG 18/1 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 3410382**

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825654875

Die Einhell Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns: Gräser können problemlos geschnitten werden. Ein robustes Metall-Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Im Lieferumfang enthalten ist ein Grasschneideblatt zur einfachen Pflege von Rasenkanten. Ein Sicherheitsschalter schützt den Anwender vor einer unbeabsichtigten Aktivierung. Die GC-CG 18/1 Li ist mit einem Softgrip für einen festen und gleichzeitig bequemen Halt ausgerüstet. Auch längere Arbeiten gehen durch die Kombination aus Leistung und Komfort mühelos von der Hand. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Metall-Getriebe - lange Lebensdauer
- Grasschneideblatt zur Pflege von Rasenkanten
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Softgrip - optimales Handling und perfekter Halt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

## Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm

## Logistische Daten

- Produktgewicht 0.65
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.95
- Maße Einzelverpackung 300 x 120 x 125 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 6.15 kg
- Maße Exportkarton 360 x 310 x 265 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 5520 | 11232 | 12636



LASER CUT /  
DIAMOND-GROUND



METAL GEAR



SOFTGRIP



LONG LASTING  
SHARPNESS

LASER CUT KNIFE



LONG LIFE  
METAL GEAR

## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten



Trimmen<sup>1</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

|        |     |
|--------|-----|
| 1.5 Ah | 180 |
| 2.0 Ah | 240 |
| 2.5 Ah | 300 |
| 3.0 Ah | 360 |
| 4.0 Ah | 480 |
| 5.2 Ah | 650 |
| 6.0 Ah | 720 |
| 8.0 Ah | 960 |

Testaufbau:

1) Rasen